

映像分配器
MVD-6002
取扱説明書

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
読み終わった後は、取り出しやすい場所に大切に保管してください。

「目次」

1. 正しくお使いいただくために
2. 主な特長
3. 仕様

1. 正しくお使いいただくために



以下の警告・注意事項をお読みになり、安全にご使用ください

警告：人が死亡、または重症を負う恐れがある内容です。

- 電源は正しく使用する
表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 湿気の多い場所では使用しない。
風呂場・炊事場など、湿気の多いところ、湯気、油煙、ほこりがあたるような場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 雷がなりはじめたときの対処
雷がなりはじめたら、すみやかに電源ケーブルをカメラ本体からはずしてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- キャビネット以外は絶対にはずさない。
火災・感電の原因となります。内部点検、調整、修理は販売店にご依頼ください
- 機器に異常が生じたときの対処
万一煙がでている、変なおいや音がする、本体を触ることができないほど発熱している場合などの異常状態になったときは、すみやかに電源ケーブルをカメラ本体からはずして販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。
- 改造は絶対にしないでください。
このカメラを改造しないでください。火災・感電の原因となります。
- 機器に水が入る可能性のある環境では絶対に使用しないでください。
火災・感電の原因となります。降雨中、海岸、川岸水辺での使用は危険ですのでおやめください。



人が障害を負ったり、財産が損害を受ける恐れのある内容です。

- 直射日光や熱器具の近くは避けてください。
直射日光のあたる場所や熱器具の近くには置かないでください。内部温度が上昇して故障の原因となります。
- お手入れのとき
安全のため、作業の前に必ず電源ケーブルを本体から抜いてください。
- 磁気を発生させる機器の近くには置かない。
磁気を発生させる機器の近くには置かないでください。磁気の影響をうけて、正しく動作しないことがあります。

2. 主な特長

1 入力を最大4分配できる映像分配器です。(カスケード接続はできません)

3. 仕様

(仕様及び外観は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。)

型名	MVD-6002
信号方式	NTSC
映像入力	BNC×1、1.0~2.0V _{p-p} 75Ω
映像出力	BNC×4、1.0~2.0V _{p-p} 75Ω
利得	1dB
周波数	10Hz~15MHz
帯域	1Hz~15MHz
色	ステール、シルバー・グレイ黒エナメル仕上げ
使用温度	-5°C~+50°C
消費電力	2.5W
質量	1.24 kg
外形寸法(W×H×D)	151×55×187 mm
電源	AC100V 50/60Hz

MERIT

映像分配器
MVD-6002
取扱説明書



MERIT

有限会社 メリット

本社 〒215-0018 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東 5-6-17

電話 & ファックス : 044-986-9088

埼玉営業所 〒351-0115 埼玉県和光市新倉 1-28-12

電話 : 090-6527-6624

URL : <http://www.meritcctv.com> E-mail : info@meritcctv.com